

Nr. de commande: W18DAW4Z



W18DAW4Z

**VISSEUSE sans fil 18V - 1/4" - BRUSHLESS - 0-5000tr - MV -
EXCLUSIVE (sans chargeur ni batteries) en BOÎTE CARTON**

Avec le mode AutoStart, la machine démarre automatiquement lorsqu'on appuie le nez contre la surface | Compacte, légère, design ergonomique : pour une utilisation confortable même d'une seule main | Le mode "Impuls" permet une finition et un ajustement précis des vis sans retirer le nez de la machine | L'ajustement de la profondeur rapide et précis, et l'embrayage à griffes silencieux permettent un vissage précis et constant | Lumière intégrée avec 2 LED éclairant la zone de travail.